



TREKHAKEN - ATTÉLAGES

W. G. DECONINCK

Hoogmelenweg 21
8790 Waregem - België

tel. (050) 604212 (SL) - fax (050) 800193

W 129

ANHÄNGERKUPPLUNG NR. 266 - MERCEDES 280SL - 300SL 89-0.2



- 1 Anhängevorrichtung Nr. 266
- 1 Kugelstange T43 M mit Kugel 50mm (*)
- oder:
- 1 Kugelstange T35 K mit Kugel 50mm (*)
- 4 Bolzen M12-35 (*)
- 4 Sicherheitsritzel 12mm (*)
- 4 Muttern mit Bolzen M12-35 (B)
- 8 Muttern mit Bolzen M10-30 (A-C)
- 2 Montierstücke -e
- 2 Montierstücke -f
- 8 Sicherheitsritzel 10mm (A-C)
- 4 Sicherheitsritzel 12mm (B)

Belgium		TEL 32 (0)52 604212 Fax 32 (0)52 600193	D-Waarde	Draaglast	Klasse
		D10,50	S 75	A50-X	
Technieknummer		EG-kenteken		Bouwjaar	
0266				04/09	
OMSCHRIJVING VOERTUIG					
MERCEDES 300SL-300SL '90-'99					

D-WERT 8,75 kn
Stützlast 75 kg

1. Auspuff hinten und Wärmeschild abmontieren. Reserverad und Grundbekleidung aus dem Koffer entfernen.
2. Montierstücke -e ins Chassis setzen via den Koffer. A passt an die rechte Seite auf die vorgesehene Löcher. Links unten die gut merkbare Bohrpunkte durchbohren mit diam. 10,5mm. Bolzen einbringen und Montierstücke -f beilegen, rechts im Koffer und links via Unterseite montieren.
3. Löcher C durchbohren (diam. 10,5mm) und Bolzen einbringen. Links bei A und C Bolzen nach innen montieren, so dass das Wärmeschild wieder montiert werden kann.
4. In der Mitte vom Stoßfänger ein Stück ausscheiden von 4cm (ab Rand) x 12 cm breit.
5. Anhängevorrichtung setzen hinten gegen Unterseite von Rahmenbalken. B durchbohren mit diam. 12,5mm. Bolzen eindrehen. (*) montieren und alles fest anschrauben.
6. Auspuff, Wärmeschild, Reserverad und Grundbekleidung wieder setzen.

