



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

Trekhaak / Attelage nr. 333 FORD PROBE '94-

SAMENSTELLING :

- | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------|
| 1 trekhaak | | |
| 1 bolhouder - zweestuk | + trekstuk | |
| 1 bol Ø 50 compleet | (*) | { (*) |
| 2 moeren met bouten M 14 - 35 | | |
| 1 bolstuk T43L-sp. of T35 escamotable | | |
| 4 bouten M12- 40 (*) | | |
| 2 moeren met bouten M10-30 (C) | | |
| 2 moeren met bouten (DIN 7991) M10-30 (B-B') | | |
| 2 rondsels 60-12 (C) | | |
| 7 rondsels 40-12-4 (A-B) | | |
| 1 segment rondsel 40-12-4 (B') | | |
| 2 borgrondsel 10mm (C) | | |
| 4 borgrondsel 12mm (*) | | |
| 1 veiligheidsschakel (*) | | |

COMPOSITION :

- | | | |
|------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1 Attelage | | |
| 1 Equerre porte-boule + | (*) | { support-équerre |
| 1 Boule Ø 50 complète | | |
| 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35 | OU | { (*) |
| 1 tige-boule T43L-sp. ou T35 escamotable | | |
| 40 | | |
| 4 Boulons M12- 35 (*) | | |
| 2 Ecrous avec boulons M10-30 (C) | | |
| 2 Ecrous avec boulons (DIN 7991) M10-30 (B-B') | | |
| 2 Rondelles 60-12 (C) | | |
| 7 Rondelles 40-12-4 (A-B) | | |
| 1 Rondelle de segment 40-12-4 (B') | | |
| 2 Rondelles de sécurité 10mm (C) | | |
| 4 Rondelles de sécurité 12mm (*) | | |
| 1 anneau de sécurité (*) | | |

MONTAGEHANDLEIDING

1. Achterbumper afnemen en binnenbekleding in koffer verwijderen.
2. Trekhaak plaatsen met A, B en B' tegen achterkant koetswerk op de vrijgekomen gaten. C onderaan tegen grondplaat koffer juist achter dwarsbalk. Deze gaten doorboren (diam. 10,5 mm). Bij B en B' de bouten (DIN 7991) met bijhorende rondsels plaatsen (rondsels vooraan) en bij C de bouten met rondsels via koffer inbrengen. Al deze bouten degelijk vast-schroeven.
3. ~~Midden onderaan uit de bumper een stuk verwijderen.~~ Bumper terugplaatsen. Het middenste bevestigingspunt van kunststofomhulsel aan versterking wegsnijden. De originele bouten terug inschroeven en trekhaak via A mee vastklemmen.
4. * monteren en alles degelijk vastschroeven.
5. Binnenbekleding terug aanbrengen.

MANUEL DE MONTAGE

1. Enlever le pare-choc arrière et la couverture de fond du coffre.
2. Positionner l'attelage avec A, B et B' contre l'arrière de la carrosserie sur les trous libérés. C en dessous contre la tôle du coffre derrière la traverse. Forer ces trous (diam. 10,5mm). Placer sur B et B' les boulons (DIN 7991) avec les rondelles correspondantes (rondelles devant) et mettre sur C les boulons avec rondelles via le coffre. Serrer bien tous ces boulons.
3. Eloigner une pièce au milieu en dessous du pare-choc. Replacer le pare-choc. Découper la point de fixation au milieu de l'enveloppe en matière synthétique au renforcement.. Revisser les boulons originaux et serrer l'attelage avec via A.
4. Monter le * et bien serrer l'ensemble.
5. Refixer la couverture.

