

G. DECONINCK

HOOGMOLENWEGEL 21 - 8790 WAREGEM

Tel.: 056/60.42.12 - Fax: 056/60.01.93

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 620 - CHEVROLET BLAZER 4WD TAHOE u.Suburban - 2000

ZUSAMMENSETZUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 620 1 Kugelflansch 4 Löcher (*)mit Kugel diam. 50mm (*)4 Bolzen M12-45 (A) 6 Mutter mit Bolzen M12-35 (A) 6 Ritzel 40-12-4 (*-A)10 Sicherheitsritzel 12mm

ANBAUANLEITUNG

1. Anhängevorrichtung setzen mit A gegen die Untenseite des Chassis auf die vorgesehene Löcher. Die Punkte B passen über die Nietnagel.

2. Alle Bolzen einbringen via Oberseite ; unten Ritzel beilegen

und Mutter aufdrehen.

3. * montieren und alles fest anschrauben.

100 kg. 4. Stützlast : Zul. Zugbelastung:

DIN 931 - Qualität 8.8

1,1 kpm Max. Andrehmoment : M6 2,6 kpm 8M 5,3 kpm M10 9,0 kpm M12 M14 - 14,0 kpm

M16 21,5 kpm



