ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0759 - JAGUAR XJ6

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 0759	
1 Kugelstange T43 - Länge 310mm	
mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder: 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
4 Muttern mit Bolzen M12-30	(A)
4 Ritzel 40-12	(A)
2 Bolzen M16-30	(B)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(C)
2 Ritzel 65-12	(C)
2 Muttern mit Bolzen M10-90	(D)
4 Ritzel 65-12	(D)
2 Montierstücke -e	(B)

- 4 Sicherheitsritzel 10mm
- 4 Sicherheitsritzel 14mm

ANBAUANLEITUNG

- 1. Hinten Stoβfänger und Stütze wegnehmen. Die Stütze werden nicht mehr verwendet.
- 2. Montierstücke -e ind ie freigekommene Stützebohrung befestigen (unten ein wenig feilen um das Rohrchen einzubringen).
- 3. Anhängevorrichtung setzen mit: A auf die Bohrungen wo die Stoβfängerstütze festgemacht waren; C passt gegen Hinterseite der Karosserie (die Punkte duchbohren mit ∅ 10,5mm und Bolzen und Ritzel einbringen via Gepäckraum; Montierstücke -e festmachen an B der Anhängevorrichtung); D durchbohren mit ∅ 10,5mm via Gepäckraum genau in der Mitte von Chassisbalken und auf 56cm von der Karosseriehinterseite. Bolzen und Ritzel einbringen via Gepäckraum und via Unterseite.
- 4. Stoβfänger wieder montieren und festmachen an Punkte F von der Anhängevorrichtung.
- 5. (*) montieren und alles fest anschrauben.
- 6. 'D' Wert: 10,42 kN Stützlast (S): 90 kg