

"EuroCarry Slide 170"

auf Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer bis Bj. 06/2006

Alle Befestigungspunkte zum Montieren sind am Fahrzeugrahmen vorhanden.
(kein Abbohren notwendig)

1. Ersatzradhalterung demontieren. Mitgelieferte Alu-Winkel links und rechts an den Haltepunkten der bisherigen Ersatzradhalterung mit je 1 Schraube 10x25 + U-Scheibe + Mutter anschrauben (**Bild 1+2**). Ersatzradhalterung an den vorgegebenen Punkten der Alu-Winkel wieder einhängen.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



2. Aufnahmen links und rechts anschrauben (**Bild 3**). Schrauben nur anlegen - nicht festziehen.

Bild 4: Vorhandene Schraube M14x1,5 (SW 21) der Federaufhängung herausdrehen und mit der Aufnahme wieder einschrauben.

Bild 5: Mittleres Querblech der Aufnahme mit je 2 Schrauben M10x30 + U-Scheiben + Muttern am Federaufhängungsbock anschrauben. Distanz-U-Scheiben zwischen Querblech und Bock beachten (wg. seitlicher Aufkantung des Bock-Blechtes).

Bild 6+7: Vorderes Querblech der Aufnahme mit je 1 Schraube M10x25 + U-Scheibe + Halteblech anschrauben.

Bild 4



Bild 5



Bild 6



3. Alu-Tragrohre links und rechts bis zur Positionsschraube in die Aufnahmen einführen und Klemmschrauben M10 anlegen, damit das Tragrohr fixiert ist. (**Bild 8+9**)

Bild 7



Bild 8



Bild 9



4. Vormontiertes Trägersystem links und rechts mit je 4x Schrauben M8x20 + Federringe auf den Tragrohren verschrauben (**Bild 10+11**).

5. Motorradträger ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

Darauf achten, dass die Tragrohre bei geöffneten Klemm- und Positionsschrauben leicht in die Aufnahmen geschoben werden können.

Bild 10



Bild 11

