ANHÄNGERKUPPLUNG NR 1215 – KIA RETONA 4x4

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 1215	
1 Kugel ∅ 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
2 Muttern mit Bolzen M16-45	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø16mm	(*)
2 Bolzen M10-40 mit Muttern	(A)
2 Bolzen M10-130	(B)
4 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B)
4 Ritzel 40-12-4	(A-B)
2 Rohrchen (-f) Ø21,5-14/93	(B)
2 Montierstücke (-e)	(A)

EG Genehmigungs Nr.
e6*94/20*0204*00
'D'-Wert : 8,40
'S'-Wert : 75
zul. Anhängelast : 1500

ANBAUANLEITUNG

1. Stoßstange abmontieren.
2. Anhängevorrichtung setzen mit Punkte (A) und (B) gegen Unterseite und Rückseite vom Rahmenbalken. Bei Punkte (A) Ritzel 40-12-4 zwischen Anhängevorrichtung und Rahmenbalken setzen. Punkte (A) bohren mit Ø10,5mm durch Rahmenbalkenunterseite und Punkte (B) mit Ø10,5mm nicht nur durch Unterseite aber auch durch Rahmenobenseite. Montierstücke (-e) in Rahmenbalken setzen mit Punkte (A) auf die soeben gebohrte Löcher. Nun Rohrchen in Rahmenbalken einbringen auf Punkte (B) von den soeben gebohrte Löcher. Bolzen verschrauben via Unterseite und Ritzel an Obenseite beilegen. Alles fest anspannen.
3. Stoßstange wieder setzen. (*) montieren und alles fest anschrauben.