ANHÄNGERKUPPLUNG NR 1233 – OPEL OMEGA Kombi 11/99 -

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 1233	
1 Kugelstange T43L006 mit Kugel ∅ 50mm	
oder : 1 Kugelstange T35L006	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel ∅12mm	(*)
2 Bolzen M10-80 + Muttern	(E)
3 Bolzen M10-90 + Muttern	(A-B)
1 Bolzen M10-100 + Mutter	(C)
1 Bolzen M12-35 + Mutter	(F)
1 Bolzen M12-35	(F')
6 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B-C-E)
1 Sicherheitsritzel Ø12mm	(F')
1 Rohrchen 21,5-3/58mm	(A)
2 Rohrchen 21,5-3/61mm	(B)
1 Rohrchen 21,5-3/68mm	(C)
2 Rohrchen 21,5-3/49mm	(E)
1 Montierstück (-h)	(A-B-C)
1 Montierstück (-i)	(D-E)
1 Montierstück (-j)	(F-F')

EG Genehmigungs Nr.
e4*94/20*1637*00
'D'-Wert : 10,00
'S'-Wert : 75
zul. Anhängelast : 1850

ANBAUANLEITUNG

1. Kofferinnenbekleidung wegnehmen.
2. In Bodenplatte sind links 4 und rechts 2 Einbeulungen sichtbar. Diese durchbohren mit Ø10,5mm und ergrössern bis Ø22mm. Rohrchen in diese Bohrungen einbringen, Montierstücke (-h) und (-i) darauf setzen und Bolzen mit Ritzel verschrauben.
3. Unten in der Mitte der Stoßstange einen Einschnitt machen : 25mm ab Rand und 160mm breit.
4. Rechts Brennstoffbehälter unterstützen und Befestigungbolzen lösen. Montierstück (-j) anbringen mit Punkt (D) auf die freigekommene Schraubbohrung und mit Punkt (E) passend auf schon vorgesehene Bohrungen. Alle Bolzen und Ritzel einbringen ohne festzuschrauben.
5. Anhängevorrichtung setzen mit Punkte (A), (B) und (C) auf die vorgesehene Bohrungen in Rahmenunterseite, mit Punkte (F) und (F') auf Punkte (F) und (F') von Montierstück (-j). Bolzen einbringen und alles fest anschrauben.
6. (*) montieren und alles fest anschrauben.