ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0165 - FORD SCORPIO KOMBI ‘92-‘98

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 0165
1 Kugelstange T43L000 mit Kugel ∅ 50mm
oder : 1 Kugelstange T35

4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel ∅12mm	(*)
4 Bolzen M8-35 mit Sicherheitsritzel	(A)
4 Bolzen und Muttern M10-30	(B-C)
1 Bolzen mit Mutter M10-80	(D)
1 Bolzen mit Mutter M6-16	(F)
2 Erhöhte Ritzel 60-16/75	(B)
2 Erhöhte Ritzel 60-16/73	(C)
1 Erhöht Ritzel 60-16/55	(D)
1 Sicherheitsritzel Ø 6mm	(F)
5 Sicherheitsritzel Ø 10mm	(B-C-D)

‘D’-Wert : 10,30
‘S’-Wert : 75
zul. Anhängelast : 1850

ANBAUANLEITUNG

1. Bodenbekleidung aus Koffer wegnehmen.
2. Stoßstange lösen vom Chassis. Abdichtungsplatte zwischen Stoßstange und Karosserie wegnehmen. Von dieser Platte die Befestigungstütze links entfernen. Nachdem die Montage beendet ist, die Platte festmachen an (F) von der Anhängevorrichtung.
3. Anhängevorrichtung setzen mit (A-B) gegen Rahmenunterseite, wodurch (A) passt mit die freigekommenen Löcher von den Stoßstangestütze. Bolzen einschrauben und so Anhängevorrichtung festmachen. (B) passt auf vorhandene Löcher. (C) kommt gegen Querbalkenunterseite und (D) gegen Querbalken genau vor den Brennstoffbehälter.
4. (B-C-D) durchbohren Ø 10,5mm und diese Löcher nur in der Obenplatte ergrössern bis bis Ø17mm um die erhöhte Ritzel setzen zu können.
5. Bolzen mit Ritzel setzen via Koffer und alles fest anschrauben.
6. Abdichtungsplatte wieder montieren (siehe 2); aber erst in der Mitte einen Ausschnitt machen 16cm x 12cm.
7. (*) montieren und alles fest anschrauben. Bodenbekleidung wieder setzen.