# ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0271 - MERCEDES Serie W140 '91-

## ZUSAMMENSTELLUNG

| | |
|---|---|
| 1 Anhängevorrichtung Nr. 0271 | |
| 1 Kugelstange T43 - Länge 360mm | |
| mit Kugel ∅ 50mm | (*) |
| oder : 1 Kugelstange T35 | |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-35 | (*) |
| 4 Sicherheitsritzel ∅12mm | (*) |
| 7 Muttern mit Bolzen M10-30 | (A-A'-C-D) |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-40 | (B-B') |
| 1 Montierstück -e | (A'-B') |
| 1 Montierstück -f | (A'-B') |
| 1 Montierstück -g | (B) |
| 1 Montierstück -h | (B) |
| 3 Sicherheitsritzel ∅ 10mm | (C-D) |
| 8 Sicherheitsritzel ∅ 12mm | (B-B') |

## ANBAUANTLEITUNG

1. Reserverad und Kofferbodenbekleidung wegnehmen. Hinten unter den Wagen das Wärmeschild abmontieren ; nach Beendigung vom Anbau der Anhängerkupplung wird dieses Schild wieder montiert.
2. Montierstück -h rechts via Koffer in Chassisaussenseite setzen ; A auf vorhandene Löcher im Chassis, Montierstück -g beilegen an Aussenseite. C durchbohren mit ∅ 10,5 mm und Bolzen einbringen. Links unten Montierstück -e auf Chassis setzen mit A' auf sichtbare Beule (diese Löcher durchbohren ∅ 10,5 mm). Montierstück -f im Koffer auf Löcher A' setzen. Nun auch C und D durchbohren ∅ 10,5 mm und Bolzen einbringen. Achtung : Bolzen A', C und D mit Muttern im Koffer montieren, so daβ diese nicht hindern um das Wärmeschild wieder zu montieren.
3. Punkte B' via Unterseite durchbohren mit ∅ 12,5 mm.
4. Anhängevorrichtung setzen gegen Chassisunterseite mit B' auf die durchgebohrte Löcher und Bolzen einbringen. Nun Löcher B auch mit ∅ 12,5 mm durchbohren und übrige Bolzen montieren. (*) montieren und alles fest anschrauben.
5. Wärmeschild, Auspuff, Reserverad und Bodenbekleidung wieder anbringen.